Latheca

SIB

Das SIB (Serial Interface Board) dient zum Speichern und Übertragen von Firmware vom PC auf die PaytecZahlungs-systeme.

Es ist auch möglich, die Programmierkonfigurationen zu übertragen.

Für EAGLE, FOUR8900, GIODY, CAIMAN und CAIMAN LITE kann SIB auch verwendet werden, um die Konfiguration des Gerätes zu aktualisieren.

EIGENSCHAFTEN

- Ultra-kompakte Bauweise
- Stand-Alone-Funktion
- PC-Anschluss über RS232-Kabel
- Programmierbar mit der PC Configurator Software
- Systemanschluss über eigenes Kabel